

Instrukcja układania podłogi drewnianej w jodłę klasyczną (klejona) – klepka 2-warstwowa- Kolekcja Weitzer Blok 750

1. Przygotowanie podłoża i materiału

- Podłoże musi być suche, stabilne, równe i czyste. Wyrównaj ewentualne nierówności odpowiednią masą szpachlową.
- Parkiet należy aklimatyzować przez minimum 48 godzin w pomieszczeniu montażu- nie otwierając paczek .
- Temperatura: 18–25°C, wilgotność: 45–65%.
- Paczka kolekcji Weitzer Blok 750 – zawiera proporcjonalnie 50% Lewych klepek i 50% prawych .
- Przed montażem wymieszaj klepki z kilku paczek i rozplanuj układ na sucho.

2. Planowanie układania

- Wyznacz linię środkową pomieszczenia, najlepiej zgodną z kierunkiem światła.
- Zaczniij od środka – układaj klepki parami (lewa i prawa) w kształcie litery V.

3. Aplikacja kleju

- Użyj kleju poliuretanowego (PU) lub MS – zgodnie z zaleceniami producenta.
- Rozprowadź klej pacą zębatą bezpośrednio na podłoże – nie na klepki.
- Klej rozkładaj na małych powierzchniach (np. 2 rzędy) – czas otwarty to ok. 15 min.

4. Układanie klepek

- Rozpocznij od środka – ułóż pierwszy zestaw „V”, zachowując dylatację (~8 mm).
- Układaj kolejne pary klepek (lewa/prawa), dociskając dokładnie do siebie.
- Kontroluj kąty – odchylenia mogą zaburzyć wzór jodełki.
- Po montażu nie chodź po podłodze przez min. 24 godziny.

5. Dopasowania i wykończenia

- Przytnij ostatnie rzędy z zachowaniem dylatacji (~10 mm).
- Po wyschnięciu kleju usuń kliny dylatacyjne.
- Listwy przypodłogowe mocuj do ścian – nie do podłogi.

Podsumowanie kroków:

- 1. Przygotuj podłoże i aklimatyzuj klepki.
- 2. Wyznacz linię montażu i rozplanuj układ.
- 3. Nałóż klej na podłoże pacą zębatą.



- 4. Układaj parami klepki w układzie jodełki.
- 5. Zachowaj dylatacje i odpowiednio dociśnij klepki.
- 6. Po wyschnięciu usuń kliny i zamontuj listwy przypodłogowe.